

Spec

**Spectank<sup>®</sup>**

ULTIMATE SOLUTIONS

**MANUAL  
DEL  
USUARIO**

Spec

# MANUAL INSTRUCCIONES DE USO DE SPECTANK

## Instrucciones de Uso

### Cargar el Depósito Spectank

1. Para retirar la cesta use guantes resistentes al calor.
2. Levante la cesta a una altura cómoda para trabajar y bloquee en posición.
3. Cargue la cesta. Coloque siempre las sartenes, parrillas, filtros, etc. sobre sus lados.

Baje la cesta con suavidad.

4. Los objetos muy sucios hay que ponerlos en remojo durante 12 horas, aclárelos totalmente con agua fría y vuelva a ponerlos en remojo.

Repita tantas veces como sea necesario.

### Descargar el Depósito Spectank

1. Abra la tapa/cubierta.
2. Para retirar la cesta use guantes resistentes al calor.
3. Levante la cesta a una altura cómoda para trabajar y bloquee la posición.
4. Retire los objetos limpios y aclárelos totalmente con agua fría. Se debe usar guantes (como para las funciones normales de lavado).
5. Vuelva a cargar el Depósito Spectank si se necesita lavar o poner en remojo otros objetos.
6. Baje la cesta.
7. Cierre la tapa/cubierta y quítese los guantes.

## Mantenimiento

1. Asegúrese que el depósito SIEMPRE TIENE AGUA, rellénela con agua limpia cuando se requiera.
2. Asegurese que el piloto luminoso esta encendido.
3. NUNCA drene la solución desde el Depósito Spectank. El propietario o el personal autorizado realizará su recisión y mantenimiento mensual.
4. Ante cualquier fallo o avería en el sistema de limpieza Spectank

4.1 desconecte el tanque

4.2 no manipule en su interior

4.3 pongase en contacto con su servicio técnico Spetcank

### Procedimiento de Emergencia

Desconecte el Depósito Spectank y pongase en contacto con su Servicio Técnico.

Por favor haga cumplir estas instrucciones por su seguridad

## Mini Spectank

Dimensiones	Interna	Externa
Altura	60 cm	70 cm
Ancho	29 cm	32 cm
Largo	62 cm	64 cm
Litros	110	
Voltaje	230 v	
Resistencia	1500 w	



## Econo Spectank


Dimensiones	Interna	Externa
Altura	70 cm	83 cm
Ancho	41 cm	43 cm
Largo	85 cm	87 cm
Litros	240	
Voltaje	230 v	
Resistencia	2000 w	

## Super Econo Spectank

Dimensiones	Interna	Externa
Altura	70 cm	83 cm
Ancho	50 cm	52 cm
Largo	85 cm	87 cm
Litros	300	
Voltaje	230 v	
Resistencia	2000 w	



CE



**Distribuido por:**  
**SPECTANK PENINSULA S.L.**  
**WWW.SPECTANK.ES**

CIF B38889366.  
C/ Capitán Haya, 56- 1ºH.  
28020 Madrid.